

Laitteen mallimerkinnän ja sarjanumeron tarkistaminen tyyppikilvestä



Käsilukijoissa mallimerkintä ja sarjanumero sijaitsevat ”nokan” alapinnalla tyyppikilvessä. Malli eli ITEM kuvan lukijalla 1902GSR-2 ja sarjanumero eli s/n 11045B00A1.



Pöytälukijassa tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjassa. Malli eli Model kuvan lukijalla MS7120 LS USB ja sarjanumero ”Serial #” 2512483823.



Tulostimissa tyyppikilpi on laitteen takana tai pohjassa. Kuvassa kyseessä EX4T1-TS12 malli ja sarjanumero "SERIAL No." on 2301P230664.

Käsipäätteissä mallikilpi on joko takakuoressa tai akun alla.

Ilmoittautumispäätteessä sarjanumero on laitteen jalustan takaosassa.



Käsipäätteissä sarjanumero on joko akun alla, tai laitteen takakuoressa. Sarjanumero on muotoa "HW SN: xxxx." tai "H S/N: xxxxx..."



Trukkipäätteen sarjanumero on laitteen takakuoressa.

